

Náhradní díly alternátoru 9515 631

Spare parts of alternator 9515 631

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0139210
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0139251
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0139221
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0139291
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143630
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0139261
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. 6021337
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. 5229187

Poznámka Note

1. *Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.*
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. *Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.*
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. *Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.*
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

