

Náhradní díly alternátoru 9518 370

Spare parts of alternator 9518 370

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0131530
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0132880
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0131710
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. -
5.0 Držák kartáčů Brush holder		Cat. No. 0131690
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0132120
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. -
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. -
9.0 Kryt		Cat. No. 6953310
10.0 Svorkovnice		Cat. No. 0132100
11.0 Koncovka kabelová		Cat. No.
12.0 Sada kartáčů		Cat. No.
13.0 Držák kartáčů s regulátorem		Cat. No.
14.0 Deska fáze		Cat. No. 0132110
15.0 Deska mínusová		Cat. No. 0132640
16.0 Pomocná dioda		Cat. No. -